

Alaprofiili

Yleismalli 35 mm-50 mm vahvaan ovilamelliin

Huom! Riippuen ovilamellin alareunan muodosta, saatat joutua asentamaan ulkopuolen alaprofiilin ennen sisäpuolen alaprofiilia. Sovita profiileja ovilamellin alareunaan kummin asennus kannattaa tehdä.



Mittaa ja leikkaa sisäpuolen alaprofiili päätykoteloiden väliin. Kiinnitä se pop-niiteillä päistä ja n. 60 cm välein ovilamellin sisäpintaan.



Mittaa ja leikkaa ulkopuolen alaprofiili koko ovilamellin mittaiseksi. Kiinnitä se pop-niiteillä päistä ja n. 60 cm välein ovilamellin ulkopintaan. Kiinnitä myös alaprofiilit alareunasta toisiinsa pop-niiteillä n. 60 cm välein.



Käännä alatiiviste u-muotoiseksi ja vedä alatiiviste alaprofiilin uriin. Vie molemmista päistä alatiiviste 5-10 cm yli ja leikkaa loput pois. Käännä molemmista päistä ylimenneet osat kuvanmukaisesti alatiivisteen sisään. Tämä lukitsee alatiivisteen, ettei se pääse sivuttaissuunnassa liikkumaan.