

TURNER SMARTGARAGE

Valvo ja ohjaa autotallin oveasi mistä vain

KÄYTTÖOHJE




VAROITUS

ESTÄÄKSESI LIIKKUVAN AUTOTALLIN OVEN AIHEUTTAMIA VAKAVIA VAMMOJA:

- ✓ ÄLÄ ANNA lasten käyttää autotallin ovesi älyohjausta ilman aikuisen valvontaa.
- ✓ AINOASTAAN käytä autotallin ovesi älyohjausta kun selvästi näet oven ja olet varmistanut ettei oven liikeradalla ole esteitä.
- ✓ AINA odota että autotallin ovesi on täysin sulkeutunut.

MITÄ LAATIKOSSA ON




Autotallin oven älyohjain ja
autotallin oven sensori



3M teippiä



Nippusiteet



Sensorin kiinnikkeet



Ruuvit / Pultit /
Mutterit /
Naulakiinnikkeet




Kaapelididikkeet

YHTEENSOPIVUUS

Varmista että autotallin oven älyohjaus toimii autotallin ovenavaajassasi

1. Etsi autotallin ovenavaajasi erillisestä "Autotallin Ovenavaajan Yhteensopivuus" -oppaasta.
 - Ovenavaajat **keltaisilla/violeteilla** koodauspainikkeilla, **EIVÄT** luultavasti toimi.
2. Manuaalisesti varmista että ovenavaajasi on yhteensopiva älyohjauksen kanssa.
 - Seuraa langallisen seinäpainikkeen johtoja ovenavaajaasi.
 - Kosketa kärkipihdeillä tai paperiliittimellä ovenavaajan kahta liittintä, joihin langallisen painonapin johdot kytkettyvät.
 - Jos langallista painonappia ei ole, katso ovenavaajan asennusohjeista mitkä liittimet ovat painonapille.



Jos autotallin ovi avautuu tai sulkeutuu, älyohjaus on yhteensopiva ovenavaajasi kanssa. Näihin liittimiin älyohjain kytketään.

Määritä Smart Life -tilisi


1. Lataa ensin Smart Life -sovellus iOS- tai Android-laitteellesi.



2. Luo seuraavaksi tilisi.

- Jos et ole aiemmin käyttänyt Smart Lifea, paina **Sign up** (rekisteröidy) luodaksesi tilin. Syötä sähköpostiosoitteesi, paina sitten **Get Verification Code** (hae vahvistuskoodi), syötä sähköpostiisi saama vahvistuskoodi luodaksesi salasanan.
- Jos sinulla jo on muilla laitteilla käyttämäsi Smart Life -tili, paina **Log in** (kirjaudu).


Asennuksen yleiskatsaus



Valmistelu ennen asennusta

1. Tarkista Wi-Fi-yhteytesi (Huom! Älyohjaus toimii ainoastaan 2.4 GHz taajuudella)

Tarkista autotallin Wi-Fi-signaali siellä minne älyohjain asennetaan (noin 1,5 m ovenavaajasta).




2. Käynnistä laite

Käynnistä älyohjain kytkemällä virtajohto pistorasiaan. LED-valo syttyy ja sammuu hetken kuluttua .


Lisää laite Smart Life -sovellukseen

***** Laita älypuhelimien Bluetooth päälle ja yhdistä älypuhelin kotisi Wi-Fi-verkkoon ennen seuraavia vaiheita.**


1. Käynnistä sovellus ja paina oikeassa ylänurkassa olevaa Plus-merkkiä (+) lisätäksesi ohjaimen.




2. Paina **Go to add** (lisää).



3. Syötä kotisi Wi-Fi-verkon nimi ja salasana ja paina sitten **Confirm** (vahvista).



4. Nyt autotallin ovesi älyohjain on onnistuneesti lisätty Smart Life -sovellukseen. Paina **Done** (valmis).





*** Jos ohjainta ei voida lisätä Smart Life -sovellukseen Bluetoothin kautta, voit yhdistää sen AP-tilan kautta. Katso sivu 21.

Asenna ohjauslaite


1. Yhdistä ohjain avajaan

- Irrota ovenavaajan virtajohto pistorasiasta.
- Yhdistä ohjaimen kaksi johtoa (punainen/musta) autotallin ovenavaajasi takaosassa oleviin painonappiliittimiin. Johtojen järjestyksellä ei ole väliä.



2. Asenna sensori

- Sensorissa on kaksi osaa. Molemmat osat pitää olla samassa kohdassa vastakkain ja niiden välissä noin 3 - 15 mm, eivätkä kosketa toisiinsa.
- Asenna johdollinen sensorin osa autotallin seinään ja johdoton autotallin oven yläreunaan.



Yleiset äänikomennot (EN/FI)

Alexa

- Alexa, open the garage door.
- Alexa, close the garage door.



amazon alexa



Google HOME

Google Home

- Hey Google, open the garage door.
- Hey Google, close the garage door.


Siri

- Hey Siri, open the garage door.
- Hey Siri, close the garage door.
- Hei Siri, avaa autotallin ovi
- Hei Siri, sulje autotallin ovi




Linkitä Smart Life tili Alexaan


1. Käynnistä Amazon Alexa sovellus. Valitse valikosta **Skills & Games** ja etsi **Smart Life**. Valitse **Smart Life** ja paina **ENABLE TO USE**.



2. Sinut ohjataan tilin linkityssivulle. Syötä Smart Life tilin käyttäjätunnus ja salasana. Paina sitten **Link New** linkittäaksesi Smart Life tilin.






3. Valitse **DISCOVER DEVICE**. Nyt SMART LIFE on linkitetty Alexaan. Voit asettaa 4-numeroisen Alexa äänikoodin asetuksissa.




Linkitä Smart Life tili Google Homeen

Ennen Smart Lifen linkitystä **Google Homeen**:


- Käynnistä Smart Life sovellus, paina "**Garage door**".
- Paina **kellon** kuvaa oikeassa ylänurkassa.
- Paina "**Set password**", syötä salasana ja paina sitten "**Confirm**".



1. Käynnistä **Google Home** sovellus.
2. Lisää Google Assistant Google Home sovellukseen painamalla **MENU** painiketta vasemmassa ylänurkassa ja valitse sitte **Devices**.
3. Valitse **Home Control** lisätäksesi **Smart Lifen** Google Assistantiin.
4. Paina **+** oikeassa alanurkassa lisätäksesi Smart Lifen Google Assistantiin. Näin voit ohjata kaikki Smart Life laitteita Google Assistantilla.




5. Valitse **Smart Life**. Syötä tilisi tiedot.
6. Valitse **Authorize** antaaksesi Googlelle pääsyn Smart Lifeen.
7. Smart Life laitteesi on nyt yhdistetty Googleen.





Aseta Siri ohjaamaan autotallin ovea

1. Kirjautu "Smart life" sovellukseen, valitse **"Smart"** alhaalta.
2. Paina "+", valitse **"launch Tap To Run"**, valitse **"Run the device"**.
3. Valitse **"Garage door"**, paina **"switch"**, sitten valitse **"ON"**, paina **"Save"**, ja paina "Save" uudestaan.



4. Mene takaisin **"Smart"** sivulle, paina **"Add to Siri"** kuvaketta oikealla alhaalla. Valitse **"Garage door"** switch: ON.

5. Valitse **Add to Siri**. Nyt voit sanoa taikasanat **"Open the garage door"**.




Vianmääritys

Lisää ohjain Smart Life sovellukseen (AP-tila)


TÄRKEÄÄ

PAINA ja PIDÄ POHJASSA "ON/OFF" nappia kunnes LED-valo vilkkuu hitaasti.


1. Käynnistä sovellus ja paina oikeasta ylänurkasta Plus (+) lisätäkseen ohjaimen.




2. 3. 4. Valitse **Add manually, Electrician,** sitten **Garage Door Opener.**




5. Valitse Wi-Fi verkkosi ja syötä salasana. Paina sitten **Next**.




6. Paina **"EZ Mode"** oikeassa ylänurkassa, vaihda **"AP Mode"**. Valitse **"Confirm indicator slowly blink"** alhaalta, paina **Next**.




7. Paina **"Go to Connect"**.




8. Valitse **Wi-Fi** puhelimesi asetuksista




9. Valitse **Smartlife-XXXX** Wi-Fi asetuksista.



10. Mene takaisin Smart Life sovellukseen kun Wi-Fi onnistuneesti yhdistetty **Smartlife-XXXX** verkkoon.



11. Smart Life sovelluksessa näkyy **Adding device.**



12. Nyt ohjaimesi on onnistuneesti lisätty. Paina **Done.**

