


T01 4-kanavaisen käsilähtetimen pariston vaihto



Irrota käsilähtetin avainnippusta



Väännä pienellä tasapää meisselillä
nuolen osoittamasta kohdasta.
Takakansi irtaana



Vaihda paristo uuteen.
Pariston malli CR 2032

Paina lopuksi takakansi kiinni.